Produkt-Info

®NaloNet



Produktbeschreibung

Die Cellulose-Faser-Hülle mit definierter Bräthaftung und fest verankertem, starren Netz, in zwei Netzversionen:

- 1. Wabennetz (WN)
- 2. Rechtecknetz (RN)

Anwendungsbereiche

Geräucherte Roh- und Brühwurst sowie gegarte Schinkenprodukte und Schmelzkäse.

Produktvorteile

- Eindrucksvolle Konturen durch starres Netz = appetitliche Optik
- Einfache Handhabung + Netz in einem Schritt
- Gute Bräthaftung aber auch gute Schälbarkeit
- Hohe mechanische Festigkeit
- Optimales Reifeverhalten
- Gute Rauchannahme
- Hohe Kaliberkonstanz

Materialzusammensetzung

Die Hüllen basieren auf Cellulose, Faservlies, Glycerin und Wasser. Die Netze bestehen aus Polyester.

Imprägnierungen für definierte **Bräthaftung**

NaloNet ist erhältlich von stark bis leicht haftender Imprägnierung in verschiedenen Abstufungen:

NaloNet I mit Haft-Imprägnierung

... starke Haftung bis leichte Haftung

NaloNet N ohne Imprägnierung

... wenig Haftung bis leicht schälbar

NaloNet P mit Schäl-Imprägnierung

... sehr leicht schälbar bis ablösend

Lieferprogramm

NaloNet Wabennetz(WN)

Füllkaliber ¹⁾	Netztyp²)	
58	WN 6	_
63	WN 6	_
68	WN 6	_
73	WN 6	_
78	_	WN 8
83	_	WN 8
85	WN 6	WN 8
90	_	WN 8
95	_	WN 8
105	_	WN 8

Andere Kaliber von 40 bis 130 mm sind auf Anfrage möglich.

NaloNet Rechtecknetz (RN)

Füllkaliber 1)	Netztyp³)	
42	RN 4	3,0 x 3,0 cm
63	RN 5	3,3 x 1,6 cm
120	RN 10	3,0 x 3,0 cm

Andere Kaliber von 42 bis 120 mm sind auf Anfrage möglich.

- 1) Füllkaliber = identisch mit Nennkaliber
- 2) WN = Wabennetz mit 4, 6 bzw. 8 Waben rundum
- 3) RN = Rechtecknetz mit 4, 5, 10, 14 bzw. 20 Maschen rundum; Maschenbreite x Maschenhöhe

Farben

Hüllenfarbe farblos. Andere Farben auf Anfrage. Netzfarbe weiß; andere Netzfarben auf Anfrage möglich.

Konfektionierformen

Raupen und Abschnitte

Beispiele für Netztypen











Net WN

Net RN 4 3,0 x 3,0 cm

Net RN 10 3,0 x 1,5 cm

Net RN 10 3,0 x 3,0 cm

Net RN 20 1,5 x 1,5 cm



www.kalle.de info@kalle.de

Kalle GmbH | Wursthüllen

Rheingaustraße 190 –196 65203 Wiesbaden | Deutschland Tel. +49 611 962-6034 | Fax +49 611 962-9031



Stand: Februar 2013

Produkt-Info NaloNet



Empfehlungen zur Verarbeitung

Vorbereiten und Wässern

- ▶ **NaloNet** bis zur Verarbeitung in der Originalverpackung aufbewahren.
- ▶ Die Wässerungszeit ist von der Konfektionierform abhängig.
- **Wässerungszeiten** (Empfehlungen):
 - 15 Minuten für Abschnitte
 - 30 Minuten für Raupen (bei hoher Raffdichte verlängert sich die Zeit)
- ➤ Wassertemperatur: 20°C bis 40°C. Optimal: 28°C. Die Hüllen sollten vollständig untergetaucht sein.
- Zu kaltes oder zu heißes Wasser oder zu langes bzw. zu kurzes Wässern kann das Eigenschaftsprofil der Hüllen verändern.
- Zum Wässern nur frisches Trinkwasser verwenden.

Füllen und Verschließen

- Die Raupen am farbigen Clip öffnen und bis zum empfohlenen Füllkaliber füllen.
- Verschließen ist mit allen herkömmlichen Clipmaschinen und Abbindearten möglich.
- Für NaloNet ist der Clip immer größer zu wählen als bei Faser-Hüllen ohne Netz.
- ▶ Um das empfohlene Füllkaliber zu erreichen, ist auf die richtige Dimensionierung des Füllrohrdurchmessers zu achten. Das Füllrohr sollte nur geringfügig kleiner sein als die Raupeninnenbohrung.

Räuchern und Reifen

Für alle Räucher- und Reifeverfahren geeignet.

Erhitzen

Würste je nach Gewicht hängend oder liegend auf die erforderliche Kerntemperatur erhitzen.

Kühlen

- Die Würste nach dem Erhitzen wie üblich auf die erforderliche Kerntemperatur herunterkühlen.
- Das Hängen in Zugluft vermeiden.

Lagerung

Immer in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Die Hüllen vor Frost schützen. Bei Einhaltung dieser Empfehlungen kann eine Lagerzeit von **6 Monaten** garantiert werden.

Lebensmittelrechtliche Konformität

NaloNet entspricht den Anforderungen der §§ 30, 31 des deutschen Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), dem Artikel 3 der europäischen Verordnung 1935/2004/EG sowie den anzuwendenden Regularien der Food and Drug Administration (FDA) in den USA.

Clipempfehlungen*

Für NaloNet ist der Clip immer größer zu wählen als bei Nalo Faser-Hüllen ohne Netz.

Bei Rollenclips sollte die Cliphöhe mindestens 2 Nummern größer gewählt werden.

Beispiel: Nalo Faser I Kaliber 63 Clip 5–9 5x2,0

NaloNet I Kaliber 63 Clip 15-11 5x2,0

Die Teilung kann 15 oder 18 sein.

Bei Stangenclips empfehlen wir die Reihen 700, 800 oder 8700, bzw. E210, E410, E510 (je nach Kaliber).

* Clipempfehlungen sind Richtwerte und von der eingesetzten Clipmaschine abhängig. Vor Einsatz der Hülle ist die Empfehlung vom Cliplieferanten zu bestätigen und ggf. zu aktualisieren.



